

## Serviceanleitung

### Zählerstandsabfrage - Utax 3207ci

1. Anzeige aufrufen.  
Taste **[Systemmenü/Zähler]** » **[Zähler]**



2. Zähler prüfen.  
Taste **[Statusseite]** » mit **[Ja]** bestätigen.