

Serviceanleitung

Zählerstandsabfrage - Utax 5007ci

1.

Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** » **[Zähler]**



2.

Zähler prüfen.

Taste **[Statusseite]** » mit **[Ja]** bestätigen.