



Serviceanleitung

Zählerstandsabfrage - Utax 3505ci

1. Die Taste **[Zähler]** drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.



2. Ausdrucken des Zählerstands:
Auf die Schaltfläche **[Statuseite drucken]** auf dem Touchscreen drücken.

Zähler				
Druckseiten				
	Kopieren	Drucker	FAX	Gesamt
S/W:	300		100	
Mehrfarbig:	200	500	100	800
Eine Farbe:	100	100	0	200
Gesamt:	600	1200	200	2000

Scan-Seiten				
	Kopieren	FAX	A	Gesamt
Original:	600	200	1000	1800

Buttons: Statuseite drucken, Druckseiten nach Pap.form., Seiten in Vollfarbe, Schließen

3. Der Zählerstand (**Page Count**) wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt.

Statuseite MFP

Firmware version:

Section	Value
Papierinstellungen
Gruppeninstellungen
Druckeinstellungen
Allgemeine Gersteinstellungen
Optionenstatus
Netzwerk
Schnittstellensperre
Speicher
Emulation
Zähler
Toneranzzeigen