



Serviceanleitung

Zählerstandsabfrage - Utax P-C3061DN

- 1.** Anzeige aufrufen.
Taste **[Menü]** » Taste \triangle / ∇ » **[Zähler]** » Taste \blacktriangleright
- 2.** Zähler prüfen.
Wählen Sie den Parameter, den Sie anzeigen möchten.